REITEL Feinwerktechnik GmbH
Senfdamm 20
49152 Bad Essen
Tel. 05472/9432-0
Fax. 05472/9432-40

Betriebsanleitung

SUPERSTEAM

Sehr geehrter Kunde,

mit diesem Qualitäts-Dampfstrahler können Sie mit Trocken-, Nassdampf und Heißwasserstrahl Gegenstände ohne chemische Zusätze reinigen, entfetten und im Anschluss trocknen. Das Wasser wird manuell in den 5L- Großbehälter eingefüllt**.**

Nach dem Auspacken des Gerätes ist zu prüfen, ob Transportschäden irgendwelcher Art aufgetreten sind. Beanstandungen sind innerhalb von 3 Tagen dem Transportunternehmen oder dem Hersteller zu melden. Spätere Reklamationen können nicht anerkannt werden.

1. Zubehör

1.1 Grundausstattung

Gerät incl. Zulaufschlauch

1.2 Sonderzubehör

s. Preisliste

2. Sicherheitshinweise

2.1 allgemeine Sicherheitshinweise

- Nach dem Auspacken, das Geräte auf Transportschäden prüfen und Beanstandungen, innerhalb von 3 Tagen melden.
- Alle Schlauchverbindungen auf Dichtigkeit überprüfen, ggfs. Schlauchschellen nachziehen.
- Bedienungsanleitung beachten und gut aufbewahren
- Die für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung beachten.
- Zur Vermeidung von Verletzungen sind Schutzkleidung, Lärm- und Sichtschutzmittel zu tragen sowie Hilfswerkzeuge zu verwenden.
- Ein defektes oder schlecht funktionierendes Gerät darf nicht weiter in Betrieb genommen werden. Unregelmäßigkeiten sofort dem Händler melden.
- Dieses Gerät ist entsprechend dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden Jede andere Verwendung ist aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.
- Bei Gefahr Gerät ausschalten und Hilfe holen.
- Das Gerät darf nicht verändert werden.
- Dieses Gerät darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.
- Nach Arbeitsende alle Energiequellen absperren.
- Reparaturen dürfen nur durch den qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Für die ordnungsgemäße Arbeitsdurchführung und Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) garantiert der Arbeitsdurchführende.
- nur Originalersatzteile verwenden
- bei nicht vom Hersteller genehmigten Geräteveränderungen erlischt jeglicher Garantie- und Haftungsanspruch.
- Aufstellort: sauberer und klimatisierter Raum, zwischen 15 und 35° C
  Achtung bei Brandgefahr : Feuer- und Brandbestimmungen einhalten. Rundum genügend Platzabstand lassen.

- Handys können zu Funktionsstörungen führen und sind möglichst in unmittelbarer Nähe von frequenzgesteuerten Geräten ausgeschaltet zu lassen.

- Es dürfen keine Gegenstände auf das Gerät gestellt werden

2.2 gerätespezifische Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nur mit entkalktem oder destilliertem Wasser betrieben werden.

- Das Gerät nur im drucklosen und kaltem Zustand öffnen!

- Der Dampfstrahl darf nur auf zu reinigende Gegenstände gehalten werden, niemals auf lebende Objekte.

- keine anderen Substanzen als Wasser einfüllen

3. Geräteinstallation

1. Stromanschluss gem. technischer Daten anschließen.

2. Kessel mit entkalktem Wasser auffüllen -> Tankverschluss (tv0) öffnen -> Gerät mit max. 5 L Wasser befüllen und wieder schließen

3. Pressluft (max. 4 bar) an der Geräterückseite anschließen

4. Sicherheitsabstand an den Seiten sowie oben – mindestens 20 cm

4. Arbeitshinweise

4.1 chronologischer Bedienungsablauf

Wasserzufuhr aufdrehen	
Delimer einschalten (falls vorhanden)	
Hauptschalter einschalten	
Hauptschalter Heizung einschalten	Nach 15 min. ist der Dampfdruck erreicht
Druckeinstellung	Heizregler auf max. stellen
Dampf- / Wasserentnahme - Trockendampf entnehmen - Heißwasser entnehmen - Nassdampf (Gemisch) entnehmen	- roten Pistoletaster drücken - schwarzen Pistolentaster drücken - schwarzen und roten Taster drücken
Mengenregulierung - Regler 1 (oben) - Regler 2 (unten)	- regelt die Durchflussmenge der entnommenen Medien - regelt die Feuchtigkeitsintensität bei der Nassdampfentnahme
Trockenblasen – Luftentnahme	- ausblasen: seitlichen schwarzen Taster betätigen Restfeuchte entweicht zuerst
Ausblasfunktion	- seitlich schwarzen + roten Taster betätigen
nach Arbeitsende Wasserhähne schließen	
Gerät ausschalten	

5. Störungshilfen

Sicherheitsventil (SHV) öffnet	- Kundendienst
Tankverschluss (TV) undicht	- Verschlussknauf oder Dichtung neu
Tankverschluss schwer zu öffnen	- nach dem Füllvorgang leicht anziehen vor dem Öffnen –> Dampfentnahmetaste tasten
Dichtungsverschleiß hoch	- vor dem Aufheizen -> Kessel mit roten Taster belüften
kein Dampf / kein Wasser	- Gerät verkalkt -> Ventil verstopft - Taster oder Ventile defekt (Kundendienst) - kurzfristiger Dampfdruckabfall -> Kontrolllampe (le3) leuchtet -> Gerät füllt Kaltwasser nach
kein Dampfdruck	- Temperaturbegrenzer (tb0) raus -> nach 5 min. wieder hereindrücken - Wasserzufuhr gestört -> Delimer prüfen -> Gerät direkt an der Wasserleitung geschlossen - Wasserhahn aufgedreht?
Pistole tropft	- Gerät verkalkt -> Ventil verschmutzt -> entkalken
Stromschläge an der Bedienhand (Pistole) (statische Aufladung)	- Kontaktschraube an der Bedienhand während des Strahlens ständig berühren
Gerätesicherung (si6) hat ausgelöst	- Netzstecker ziehen und Sicherung (si6) wechseln
Kurzschluss	- Kundendienst informieren

6. Wartung

6.1 Gerät entkalken

1.	Hauptschalter	ausschalten
2.	Entkalkungsmittel	nach Herstellerangabe aufbereiten und einfüllen
3.	Tank	verschließen
4.	Hauptschalter	einschalten
5.	Mengenregler (1)	voll öffnen
6.	bei Begin des Druck - ›aufbau bis 1 bar	Pistolenspitze unter Wasser halten und mehrmals Pistolentaster betätigen
7.	Entkalkungsmittel	abkühlen- und 30 min. einwirken lassen
8.	Kessel	voll entleeren kräftig mit Wasserstrahl mehrmals durchspülen

7. Garantie

Wir leisten für unsere Geräte

1 Jahr Garantie
Die Garantie umfasst alle Mängel, die nachweisbar Material-, Konstruktions- oder Produktionsfehler sind, ausgenommen sind Verschleißteile und auf Fehlbedienung zurück zuführende Fehler .
Das Gerät, ggf. zusammen mit einem Mängelbericht, frei Haus und gut verpackt einsenden.

Von der Haftung ausgeschlossen sind:
Verschleißteile, nicht rechtzeitig gemeldete Transportschäden, Beschädigung durch unsachgemäße Bedienung und Handhabung, durch Schwankungen in der Energieversorgung, nicht genehmigte Änderungen, Verwendung von Nicht-Originalersatzteilen, Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung und alle Folgeschäden durch Weiterverwendung einer als mangelhaft erkannten Maschine.

Leihgerät: Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Im Falle einer Störung wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Fachhändler.

8. Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte für gewerbliche Produkte

Entsprechend der geltenden Gesetzeslage werden unsere Geräte nach B2B – Vorschriften der ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

9. Technische Daten

Netzanschluss:	230V / 50 Hz
Aufnahmeleistung:	2500 W
Höhe / Breite / Tiefe:	360 + 50 / 340 + 30 / 350
Gewicht:	15 kg
Druck:	0-6 bar var.
Temperatur:	160°C
Druckluft:	4bar
Kesselinhalt:	5 L
Regelung:	Temp. / Menge u. Feuchte stufenlos
Befüllung:	manuell
Gehäuse:	Edelstahl
Best.-Nr.:	14201