

# Gebrauchsanweisung für Schmelzofen

**Art.-Nr. 4915.1 / 4915.2 / 4915.3**

- 1.) Stecken Sie den Stecker ins Gerät.
- 2.) Die Netzspannung muss 220 Volt betragen.
- 3.) Schliessen Sie das Gerät an den Strom an.
- 4.) Nehmen Sie die Schmelzschale aus dem Ofen und schliessen Sie den Deckel.
- 5.) Drücken Sie den roten Knopf, um das Gerät in Betrieb zu setzen.
- 6.) Stellen Sie den analogen Temperaturregler mit dem roten Strich auf die gewünschte Temperatur ein. Während der Aufheizzeit des Ofen leuchtet die rote Lampe.
- 7.) Wenn die rote Lampe erlischt, können Sie den Ofen öffnen und die leere Schmelzschale einsetzen. Die Temperatur sinkt dabei um ca. 150°-200°C und die rote Lampe leuchtet wieder auf.
- 8.) Schliessen Sie den Deckel.
- 9.) Warten Sie einige Minuten, bis die rote Lampe wieder erlischt, öffnen Sie den Deckel und füllen Sie das Material langsam, schichtweise in die Schmelzschale.
- 10.) Wenn Sie sich vergewissert haben, dass das Metall geschmolzen ist, fassen Sie den Schmelztigel mit der Zange und giessen Sie das Metall aus.

## **Vorsicht!**

**Der obere Teil des Schmelzofens wird bei Betrieb heiss! Es empfiehlt sich, Hitzeschutz-Handschuhe zu tragen.**

**Die Isolierteile des Ofens bestehen aus Keramik und enthalten kein Asbest.**

***Augusta***<sup>®</sup>  
***Technic***

E-Mail: [info@augusta-technic.de](mailto:info@augusta-technic.de) - Internet: [www.augusta-technic.de](http://www.augusta-technic.de)

***Augusta***