

H1/30...H1/100 + M18

Diese Granulate sind Poliermedien zum Polieren von Werkstücken. Sie werden ohne Imprägnierung von Polierpulver M18 ausgeliefert. Vor der ersten Benutzung müssen sie mit M18 imprägniert und danach in gewissen Intervallen nachimprägniert werden.

Vor der ersten Benutzung wird H1/... mit M18 nach untenstehender Tabelle imprägniert.

Wenn die Polierleistung nachlässt wird H1/... mit M18 nach untenstehender Tabelle nachimprägniert.

These granules are used for polishing of work pieces. We supply these media without being impregnated with polishing powder M18. Before first use of these granules H1/... they need to be impregnated with M18. After that they should be re-impregnated when the polishing results are not sufficient any more.



Mischvorgang

- Rührpaddel in Maschine installieren
- Drehzahl 30 1/min, Rechtslauf einstellen, Bearbeitungszeit 5 Minuten
- prüfen ob Automatik- oder manueller Betrieb (Abhängig Länge Rührpaddel) eingestellt werden soll
- Absoluthub einstellen (nur bei Fehlermeldung „Werkstücklängenerkennung“)
- Maschine starten
- *Falls Sie in kürzeren Intervallen und dementsprechend weniger Nachimprägnieren, kann es evtl. genügen, mit den Werkstücken zu mischen.*

Mixing process

- Install the mixer to the machine
- SPEED: 30 rpm; sense of rotation: RIGHT; PROCESS TIME: 5 min.
- Check whether you need to start the machine in AUTO/MAN. (Depending on the length of the mixer)
- Set "TOTAL TRAVEL" to the correct parameters (just in case you have in the automatic the error-message "tool to long")
- Start the machine.
- *In case you impregnate more often, but in smaller quantities, it might be sufficient mixing with the work pieces.*

Tabelle zur Imprägnierung:

Chart for impregnation:

Mischungsverhältnis pro 50 kg Granulat Mixing ratio for 50 kg of granule	Erste Imprägnierung First impregnation	Nachimprägnierung Re-impregnation
HL10 (HL 11)	750 ml	150 ml
M18	1000 ml	300 ml